

Έργο:

Καθαριστικό τσιμέντου & κεραμικών

Προϊόν:

DeSalin C

Πλεονεκτήματα:

- Καθαρισμός των επιφανειών από λεκέδες και εναποθέσεις αλάτων
- Απομακρύνει βρύα, λειχήνες και μύκητες
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Εύκολη εφαρμογή
- Υψηλός λόγος αξίας προς τιμή

Εφαρμογές:

- Προσόψεις οικοδομών
- Τσιμεντόπλακες
- Πλάκες πεζοδρομίων
- Επιφάνειες φυσικής πέτρας
- Κεραμίδια & κεραμιδοσκεπές
- Πήλινα αντικείμενα (γλάστρες, πήλινα διακοσμητικά)

Συσκευασία:

Δοχεία των 1Kg, 4Kg, 30Kg και παλετοδεξαμενή IBC 1000Kg

www.NanoPhos.com



DeSalin C

Καθαριστικό τσιμέντου & κεραμικών

Το DeSalin C είναι ειδικό καθαριστικό υγρό, με βάση συμπυκνωμένο, φυσικό οργανικό οξύ. Πρόκειται για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για προσόψεις οικοδομών, τσιμεντόπλακες, πλάκες πεζοδρομίων, επιφάνειες φυσικής πέτρας, κεραμίδια, πήλινα αντικείμενα από λεκέδες, εναποθέσεις αλάτων (λευκές πανάδες), βρύα, λειχήνες και μύκητες. Το DeSalin C δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας εφαρμογής.

Οδηγίες εφαρμογής

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και σαθρά υπολείμματα. Οι νέες τσιμεντοειδείς επιφάνειες πρέπει να έχουν "ωριμάσει" πριν την εφαρμογή του καθαριστικού. Στη συνέχεια, απλώνουμε το DeSalin C ως έχει ή αραιωμένο έως 1:5 με νερό στην επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε. Αφήνουμε το υγρό να δράσει για 2-3 λεπτά και τρίβουμε την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα (όχι μεταλλική). Ακολουθώς ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Για ιδιαίτερα επιβαρυσμένες επιφάνειες επαναλαμβάνουμε την διαδικασία, όπου χρειαστεί.

Κατανάλωση: Εκτιμώμενη κατανάλωση 8-10 m²/Kg, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το είδος του ρύπου.

Ασφάλεια: Κίνδυνος. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηρέσων ή ένα γιατρό. Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.

Μέτρα προστασίας: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μην φέρνετε σε επαφή με το υλικό μεταλλικές επιφάνειες. Μην αναμιγνύετε με χλωρίνη. Περιέχει: Κιτρικό οξύ.

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική συσκευασία.

Το λογότυπο **DeSalin** αποτελεί κατοχυρωμένο

εμπορικό σήμα της: **NanoPhos AE**

Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Λαύριο 19500

Τηλ.: (+30) 22920 69312

Φαξ: (+30) 22920 69303

W: www.NanoPhos.com E: info@NanoPhos.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων της NanoPhos AE με ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν την τελική εφαρμογή, η δοκιμαστική χρήση του προϊόντος σε μικρό τμήμα της επιφάνειας. Η NanoPhos AE δεν ευθύνεται για μη συμβατή χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχασίες ή εσκεμμένες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη συμβατή χρήση αυτών. Τα προϊόντα της NanoPhos AE δεν απευδύνονται, δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν δοκιμαστεί για ιατρική ή φαρμακευτική χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.



Η NanoPhos AE έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με τα πρότυπα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2004 για την ανάπτυξη, παραγωγή κι εμπορία προϊόντων καθαρισμού, και προστασίας επιφανειών και προϊόντων ναυτολογίας. Επιπλέον, διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007.

NanoPhos
Pioneering
Nanotechnology

Ver. 0315