

SurfaPore™ G

Υδρόφοβο διάλυμα αδιαβροχοποίησης για γυάλινες επιφάνειες

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPore™ G είναι ένα διάλυμα αλκοολικής βάσης που αναπτύχθηκε και παράγεται από την NanoPhos S.A., το οποίο παρέχει υδατο-απωθητικότητα και υδροφοβία σε γυάλινες επιφάνειες. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, δημιουργώντας ένα αόρατο φιλμ που δεν μεταβάλλει την όψη της επιφάνειας. Το SurfaPore™ G αδιαβροχοποιεί αποτελεσματικότερα στην επιφάνεια δημιουργώντας μια επιφάνεια επάνω στην οποία οτιδήποτε υδατικό «γλιστράει», και μαζί του παρασέρνει συνήθεις ρύπους και άλατα. Η ισχυρή πρόσφυση στο γυάλινο υπόστρωμα οφείλεται στην παρουσία κατάλληλων παραγόντων σύζευξης.

Προτεινόμενη Χρήση

Το SurfaPore™ G είναι ιδανικό για γυάλινες επιφάνειες, όπως τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσόψεις, γυάλινα στέγαστρα, εξώστες, αίθρια, τζάμια αυτοκινήτου, αλλά και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες και ντουζιέρες, κεραμικές επιφάνειες με σμάλτο, καθρέπτες μπάνιου

Πλεονεκτήματα

- ☆ Δημιουργία ενός διάφανου υδρόφοβου και υδατοαπωθητικού φιλμ
- ☆ Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας εφαρμογής
- ☆ Εύκολη εφαρμογή
- ☆ Άριστη πρόσφυση σε γυάλινες επιφάνειες
- ☆ Προστασία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μούχλας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων

Μορφή/Τύπος	▶ Αλκοολικό διάλυμα
Εμφάνιση	▶ Διάφανο
Πυκνότητα	▶ $0.80 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
Θερμοκρασία εφαρμογής	▶ Από 5°C έως 35°C
pH	▶ 7.75 ± 0.5

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W.

www.NanoPhos.com

SurfaPore™ G

Υδρόφοβο διάλυμα αδιαβροχοποίησης για γυάλινες επιφάνειες

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό, αφήστε να στεγνώσει και σκουπίστε με καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Η εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τον καθαρισμό, κατά προτίμηση υπό σκιά, να μην βρέχει και να μην φυσάει προκειμένου να μην κολλήσει σκόνη επάνω στις επιφάνειες. Να μην χρησιμοποιούνται υγρά καθαρισμού τζαμιών απευθείας πριν την εφαρμογή του SurfaPore™ G.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακινήστε πριν την χρήση. Καλύπτουμε ομοιόμορφα με SurfaPore™ G την επιφάνεια, κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Για καλύτερο στέγνωμα, συνιστάται ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας με στεγνό πανάκι, που δεν αφήνει χνούδια, π.χ. πανί με μικροΐνες, ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία του φιλμ. Για μεγάλες επιφάνειες, για εξοικονόμηση υλικού και χρόνου, συνιστάται ο ψεκασμός με πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης, τύπου HVLP και στη συνέχεια τρίψιμο, όπως παραπάνω. Η πλήρης αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Αν υπάρχουν μικρές γρατζουνιές, εφαρμόστε τοπικά μία έξτρα στρώση SurfaPore™ G και αφήστε το να στεγνώσει, πριν την τελική εφαρμογή στο σύνολο της επιφάνειας

Απόδοση

10-14 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό, για 18 μήνες. Αντίξοες συνθήκες αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W.

www.NanoPhos.com

SurfaPore™ G

Υδρόφοβο διάλυμα αδιαβροχοποίησης για γυάλινες επιφάνειες

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 500mL Πλαστική φιάλη με spray
- 4L Πλαστικό μπιτόνι

Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο SurfaPore™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W.

www.NanoPhos.com