

## SurfaPore™ Wet Look

Αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης για προστασία πετρωμάτων, φυσικών λίθων

### Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPore™ Wet Look είναι αδιαβροχοποιητικό προϊόν υδατικής βάσης, που έχει ως σκοπό την αποτελεσματική αδιαβροχοποίηση και προστασία φυσικών λίθων και πετρωμάτων τύπου Καρύστου, Πηλίου, αλλά και δομικές επιφάνειες όπως τσιμεντοκονίες, εμφανή μπετά, σοβάδες και σταμπωτά δάπεδα. Λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσής του, επιτυγχάνεται διείσδυση του υλικού στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες, και δημιουργία αδιάβροχης επίστρωσης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διαπνοή των τροποποιημένων επιφανειών.

### Προτεινόμενη Χρήση

Ιδανικό για αδιαβροχοποίηση πετρωμάτων, φυσικών λίθων και ανάδειξη των φυσικών χρωμάτων αυτών, δίνοντας την αίσθηση του 'βρεγμένου'. Εφαρμόζεται σε μη τροποποιημένα μάρμαρα έπειτα από δοκιμή, και είναι ιδανικό για πορώδεις και μη επιφάνειες, κάθετες ή οριζόντιες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

### Πλεονεκτήματα

- ☆ Τονισμός της φυσικής όψης δίνοντας την αίσθηση του βρεγμένου
- ☆ Διαπνέον - Ανόργανη σύσταση χωρίς ρητίνες, δεν σχηματίζει φιλμ
- ☆ Μεγάλη διεισδυτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
- ☆ Ισχυρή υδατοαπωθητικότητα και ελαιοαπωθητικότητα
- ☆ Προστασία από λεκέδες

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων

Μορφή/Τύπος ▶	Υδατικό εναιώρημα
Εμφάνιση ▶	Γαλακτώδες
Πυκνότητα ▶	1.00 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Θερμοκρασία εφαρμογής ▶	Από 5°C έως 35°C
Διάστημα μεταξύ εφαρμογών ▶	1.5-2.5 Ώρες στους 20°C
pH ▶	7.1 ± 0.5
Ιξώδες ▶	11.19 sec Ford cup No4

**NanoPhos S.A.**

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece  
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. [info@nanophos.com](mailto:info@nanophos.com) | W. [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com)

## SurfaPore™ Wet Look

Αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης για προστασία πετρωμάτων, φυσικών λίθων

### Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Τυχόν ελαττώματα, όπως μεγάλες ρωγμές, θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν την εφαρμογή του υλικού.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Το SurfaPore™ Wet Look εφαρμόζεται χωρίς αραίωση σε στεγνές επιφάνειες με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. Προτείνονται δύο επιστρώσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ειδικά σε πορώδεις επιφάνειες, με την δεύτερη επίστρωση να εφαρμόζεται όσο η πρώτη παραμένει ακόμα νωπή. Η διαδικασία εφαρμογής είναι η ακόλουθη:

1. Καλή ανακίνηση πριν τη χρήση
2. Ομοιόμορφη εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό
3. Απομάκρυνση της περίσσειας υλικού μετά από δέκα λεπτά, με το χρόνο να ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος
4. Καθαρισμός των εργαλείων αμέσως μετά τη χρήση τους, με νερό

### Απόδοση

8-10 m<sup>2</sup>/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

### Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό.

### Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com) ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: [info@NanoPhos.com](mailto:info@NanoPhos.com) ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

### Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1L Πλαστική φιάλη
- 3L Πλαστικό μπιτόνι
- 10L Πλαστικό μπιτόνι
- 30L Πλαστικό μπιτόνι

**NanoPhos S.A.**

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece  
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. [info@nanophos.com](mailto:info@nanophos.com) | W. [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com)

## SurfaPore™ Wet Look

Αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης για προστασία πετρωμάτων, φυσικών λίθων

---

- **Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας:** Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και τον παγετό για διάστημα έως και 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NanoPhos: [info@NanoPhos.com](mailto:info@NanoPhos.com)

Το λογότυπο SurfaPore™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

**NanoPhos S.A.**

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece  
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. [info@nanophos.com](mailto:info@nanophos.com) | W. [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com)